



## PVC 卡托盤 安裝列印使用說明書 (EPSON T50)

### 此使用說明僅針對 T50 機種


- 首先請先安裝 EPSON T50 印表機驅動程式。  
安裝完畢後，請繼續下列步驟。



※請在 T50 印表機處按下滑鼠右鍵。




※選擇『印表機內容』。



※切換到『連接埠』的標籤，記住連接 T50 的 USB 連接埠是幾號。(範例為 USB004)


- 接下來請到 <http://www.epson.com.tw/> 上網下載 EPSON R290 的印表機驅動程式，並且安裝。



※下載 R290 驅動後，解壓縮，執行 SETOP 安裝。



※此畫面請點擊確定繼續安裝。



※此畫面請點擊“接受”繼續安裝。



※此畫面請選擇“手動”。



※選擇剛剛記下的 USB004(如果是其他號碼請選擇其他的，此處只是範例)，USB004，然後按確定，繼續安裝。

※安裝完 R290 驅動程式之後，你會發現本來的 T50 會變成 R290。如果想要恢復為 T50 的話只要依照下列方式即可。

※直到安裝完畢。

※請在印表機處按下滑鼠右鍵。



※選擇『印表機內容』。

※選擇標籤“進階”。




※在上圖的地方可以調整您要使用哪一種驅動，您可以改回 T50，也可以改用 R290。



●列印 PVC 卡使用說明範例。

創達科技 噴墨耗材專門店(香港) <http://cheongtat.hk/>  
 香港灣仔軒尼詩道 298 號 298 電腦特區 2F 379 號  
 Shop 379, 2/F, 298 COMPUTER ZONE, 298, Hennessy Road, Wanchai, HK.  
 營業時間:中午 12:30 至 晚上 09:30  
 TEL : 3586-9009 FAX : 3586-9399 手機 : 9523-6705  
 MAIL : cheong\_tat\_hk@yahoo.com.hk(FELIX)

創達科技 噴墨耗材配件量販(台灣) <http://cheongtat.tw/>  
 台灣省台南市北區北門路二段 533 號  
 No.533, Sec. 2, Beimen Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan (R.O.C.)  
 營業時間:早上 10:00 至 晚上 10:00 (每月第二、四個星期日公休)  
 TEL:(06)281-4719 FAX : (06)281-9194 手機:0970-815575  
 MAIL : cheongthk@yahoo.com.hk(FELIX)



※使用光碟內隨附的模板檔案，有兩個，一個是 CoreDraw 軟體用檔，一個是 PhotoShop 軟體用檔。  
 (我們不提供軟體，軟體請自備)

※CoreDraw 軟體用檔(副檔名 cdr)，打開的樣子。



※PhotoShop 軟體用檔(副檔名 PSD)，打開的樣子。



※我們用 CoreDraw 範例檔打開做示範，將圖片、文字、條碼編輯放入四方框內(四方框為 PVC 卡的列印範圍)。



※您也可以插入條碼。



※插入條碼的模樣。



※編輯好之後，可以選擇列印。



※檢查看看是不是 R290 的驅動，如果不是請選擇為 R290，然後按下“屬性”按鈕。



※進入"屬性"視窗後，請在『紙張選項』處，  
『來源』選擇：CD/DVD  
『種類』選擇：相片紙或是其他噴墨紙  
『品質選項』請選擇：最高品質影像。  
然後按下套用以及確定。

※設定完成後直接按下列印即可。  
※列印之前請確認印 CD 的托盤已經安裝妥當。  
※如果不知道如何安裝印 CD 的托盤可參考印表機隨附的  
原廠印表機使用說明書。

**注意：不管是打印 1 張還是 2 張，都一定要放置 2 張，否則將無法列印。  
(打印 1 張的時候，另一個樣板圖上可留空白)。**

2012 年 5 月 30 日修訂